



Dampp-Chaser kostutinlaitteen käyttöohje

- Vihreä virtavallo tulee palaa aina.
- Kun keltainen vesivalo vilkkuu
 - täytä kannu punaiseen viivaan asti vedellä
 - lisää korkillinen lisäainetta
- Vedä täyttöletku esiin kosketinpöydän alta (piano), tai sivusta reunan alta (flyygeli), mitään kansia ei tarvitse irroittaa.
- Työnnä kannun nokka reilusti letkun sisään ja nosta kannua rauhallisesti.
- Punainen "Pads" -valo vilkkuu, jos haihdutinkankaat ovat päässeet kuivumaan tai ovat muuten huonossa kunnossa. Ota tällöin yhteyttä, yhteystiedot alempana.
- Kankaat on hyvä vaihtaa kerran vuodessa, jotta kostutusteho on talvella riittävä.
- Huomaa, että soitinta ei saa liikuttaa, kun kostutinlaitteen vesisäiliössä on vettä. Vesi voi läikkyä ja kosteus väärässä paikassa ei ole soittimelle hyväksi.
- Säilytäthän lisäainepullon lasten ulottumattomissa, kuten muutkin puhdistusaineet.
- Vastaaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, myöskin haihdutuskanakaita ja lisäainetta saa kauttamme.

Lisätietoa saat vieraillemalla kotisivullani:

www.sievanen.fi

Tuomas Sievänen
Pianonvirittäjä
Kuormakuja 6
03100 Nummela

p. 040 5096261
www.sievanen.fi
pianonviritys@sievanen.fi